Funktionen der Tasten des iPhones

Ruhezustand

Drücke auf dem iPhone 6 und neuer sowie auf dem iPhone SE (2. und 3. Generation) die Seitentaste rechts, um dein iPhone zu aktivieren oder in den Ruhezustand zu versetzen. Drücke auf dem iPhone SE (1. Generation) und älter die obere Taste.

Klingeln/Lautlos

Verwende den Kippschalter "Klingeln/Lautlos" oben am linken Rand, um Geräusche und Warnungen stummzuschalten.
Wenn neben dem Schalter orange Farbe zu sehen ist, ist dein iPhone auf lautlos gestellt, und es vibriert bei eingehenden Anrufen oder Hinweisen. In der App "Uhr" eingestellte Wecker und eingehende Anrufe von als Favorit festgelegten Kontakten sind von der Lautlos-Einstellung nicht betroffen.

Lautstärketasten

Mit den Lautstärketasten (Oben am linken Rand, unter den Kippschalter. Die Leisertaste ist die unterste.) kannst du die Lautstärke anpassen, während du Musik hörst, dir ein Video ansiehst oder ein Spiel spielst.
Wenn du diese Tasten drückst, wird die Lautstärke in der Lautstärkeanzeige angezeigt. Wenn du gerade keine anderen Apps verwendest, kannst du mit den Tasten die Klingeltonlautstärke anpassen. In der Lautstärkeanzeige steht nun "Klingelton".
Mit der Leisertaste kannst du ebenfalls ein Foto auslösen oder einen Wecker und Timer ausschalten.

Home-Taste/Touch ID

Verwende die Home-Taste, um dein Gerät zu entsperren oder tätige Einkäufe mit Touch ID. Wenn das iPhone entsperrt ist, drücke die Home-Taste einmal, um zum Home-Bildschirm zu gelangen. Drücke die Home-Taste zweimal, um den App-Umschalter aufzurufen.
Drücke die Home-Taste dreimal, um VoiceOver aus- und einzuschalten, wenn dies in den Einstellungen nicht anders konfiguriert wurde.

Neu starten

Halte auf dem iPhone X und neuer sowie auf dem iPhone SE (3. Generation) die Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt, um dein iPhone neu zu

starten. Halte auf dem iPhone SE (2. Generation), 8, 7 oder 6 die Seitentaste gedrückt. Halte auf dem iPhone SE (1. Generation) und älter die obere Taste gedrückt.

Siri
Halte die Seitentaste oder die Home-Taste gedrückt, um Siri zu benutzen.

Bildschirmfoto
Auf einem iPhone mit Face ID: Drücke gleichzeitig die Seitentaste und die Lautstärketaste „Lauter“ und lass die Tasten wieder los.
Auf einem iPhone mit Home-Taste: Drücke gleichzeitig die Home-Taste und die Seitentaste bzw. die Standby-Taste (abhängig von deinem Modell) und lass die Tasten wieder los.

Eingehende Anrufe Stumm schalten
Wenn Dich jemand anruft, Du aber gerade keine Zeit hast zum Abnehmen, kannst Du den Klingelton und die Vibration ausschalten, indem Du einmal auf die Ein- / Ausschalttaste drückst. Der Anrufer auf der anderen Seite merkt dabei nichts, es klingelt bei ihm normal weiter.
Wenn Du den Ein- / Ausschaltknopf zwei Mal drückst, wird der Anrufer direkt auf die Combox weitergeleitet.

Kurzbefehl für Bedienungshilfen
Drücke die Seitentaste oder die Home-Taste dreimal kurz nacheinander, um rasch auf die konfigurierten Bedienungshilfen zugreifen zu können.
Die Konfiguration dieser Kurzbefehl-Funktion kannst du in den Einstellungen unter Bedienungshilfen, Kurzbefehl für deine Bedürfnisse anpassen.

Notruf/SOS
Durch fünfmaliges schnelles Drücken der Seitentaste wird ein Countdown gestartet und ein Warnton ertönt. Wenn der Countdown beendet ist, ruft das iPhone die Rettungsdienste an.
Diese Funktion kannst du in den Einstellungen unter «Notruf/SOS» konfigurieren.

Quelle
Apple Support